

## 一般用マンホールカバーのクサリ後付け方法

2016年4月14日 管理番号：MC1-1604143 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

### 一般用マンホールカバーを施工後、クサリを取り付けする場合

蓋裏には、クサリ取付脚が付いています。

躯体にあと施工金属アンカーを打込みアイボルトを使用し、両端シャックル付きクサリで連結が出来ます。

