

## 溝物スチール受枠幅止め取り外し方法（標準取り外し方法）

2017年2月1日 管理番号：SS1-1702012 製品分類：スチール製グレーチング

第一機材株式会社

### ☆ベビーサンダーとハンマーにて外す（標準取り外し方法）

#### 1-1 幅止め中央部をベビーサンダーにて切断



#### 1-2 切断部に近い部分をハンマーにてたたいて外す。



躯体にあまり強い衝撃がかからないようにたたく。

(たたく方向は、溶接してある方向の反対側からたたく事。)

#### 1-3 外した後をバリがある場合はベビーサンダーにてバリを除去して補修塗装

