

よこ口排水用ドレイン 打込型 施工手順例

ドレインの取付け位置を決め、
型枠に十字の中心線を引いて
ください。



十字線の中心にφ9の貫通穴を開けてください。



固定ボルトを座金にねじ込み、
スペーサーを座金にはめ込んで
ください。



施工時のモルタル付着を防止するため、付属の養生シートを本体に貼り付けてください。



ドレイン本体をスペーサーに合わせ
てセットし、固定金具と蝶ナットで
締付け固定します。
ドレイン本体が水平であることを
ご確認ください。



塩ビシート防水用
(鉄製本体塩ビ被覆)
RL-4S-V-Kには付属の
鋼板製養生力バーを蝶ナットで
締め付けてご使用ください。

●注意
養生シートは使用しないでください。
長期間養生シートを貼り続けると、のり残りが出て剥がしづらくなる可能性があります。



※1 釘は座金裏側に
セットしてあります。

