

<p>1.</p>  <p>◆MCA-RLW納入時状態 ①:MCA-RLW受枠 ②:防水層押え ③:養生テープ ④:全ねじ六角ボルト M6×15(8本) 固定用調整板A・B (各8個)</p>	<p>4.</p>  <p>◆受枠①と防水層押え②の隙間に左写真の様な固定用調整板④を差し込みます。</p>
<p>2.</p>  <p>◆防水層押え②を受枠①から外し防水層施工を行ってください。</p> <p>※防水層施工の際、受枠外周に貼ってある養生テープ③は剥がさずに施工を行ってください。 ※防水層押えを締め込めるように、立ち上り部の防水層施工にご注意ください。</p>	<p>5.</p>  <p>◆固定用調整板④を差込み後、しっかりとボルトを締付、固定を行ってください。</p>
<p>3.</p>  <p>◆防水層施工終了後、養生テープ③を剥がし防水層押え②を受枠にセットしボルト④で固定を行ってください。(8ヶ所)</p> <p>※この段階ではボルトを最後まで締付けないでください。</p>	<p>6.</p>  <p>◆施工完了状態</p>

●防水層施工試験実施

