ステンレス製 マンホール枠取付タラップ 取付・操作手順



●埋込ブラケットの取付。 (支持ブラケット用と受金物用は 共通)



②蓋締付ボルトが中心になるよう に受枠にセットし、ブラケット 固定ボルト(M8×12)で締め 付け固定します。

打設後の部品取付手順



● 受金物用の上部2本の養生用 皿小ねじ(M8×12)を外します。



2 受金物を六角ボルト (M8×25 ばね座金・座金付) にて締め付け固定します。



3 支持ブラケット用の養生用 皿小ねじ(M8×12、4本)を 外します。



₫タラップの支持ブラケットを 埋込ブラケットに合せ、 六角ボルト (M8×25 ばね座金・座金付) にて締め付け固定します。

打設後の部品取付手順



取付完了。



操作手順



● 初動状態。



2 支持軸にて回転後、斜めガイド 孔に沿って下方にスライド させてストッパーの「カチッ」と 言う音を確認してセット完了。



3使用後はタラップ左下の ストッパーのアイナットを引き、 ロックを解除した状態で、 タラップを斜めガイド孔に 沿って引き上げてください。



❹引き上げた状態で、支持軸にて 回転させ、タラップを水平に 戻してください。



5 収納状態。 この状態で蓋をかぶせ、 締め付けボルトにて蓋を 締め付けてください。