

災害用トイレマンホール テントブース

AS・CON舗装用ベースプレート施工写真



テントブースを組み立てる。



ベースプレートに骨組みパイプを差し込む。



コンクリート釘にてベースプレートを固定する。



シートのヒモをベースプレートに結束する。



設置完了。



脚部近写。