

一般用マンホールカバーのクサリ後付け方法

2016年4月14日 管理番号：MC1-1604143A 製品分類：マンホールカバー (2025/4/03 修正)

第一機材株式会社

一般用マンホールカバーを施工後、クサリを取り付けする場合

蓋裏には、クサリ取付脚が付いています。
躯体にあと施工金属アンカーを打込みアイボルトを使用し、両端シャックル付きクサリで連結が出来ます。

