

屋上点検口用カバー KM-2AS（円形）クサリ取付手順について

2022年8月23日 管理番号：MC3-2208234A 製品分類：屋上点検口カバー（2024/5/10 修正）

第一機材株式会社

屋上点検口カバーKM-2ASのクサリ取付手順について、下記手順を記載します。ご参考になさってください。



1.クサリ取付前・全景



2.クサリにM6ボルトを通します。

※必ず安全な姿勢で作業してください。



3.受枠にクサリをM6ボルト・ナット・座金で固定します。



4.カバーの取手にクサリを通して、クサリとクサリをM6ボルトで固定します。



5.クサリの長さは、受枠とカバーの角度を約120度で調整してください。