

舗装見切り材 S字曲線で設置する場合

2022年11月1日 管理番号：SE1-2211012 製品分類：スチールエッジ(舗装見切り材)

第一機材株式会社

打込アンカーを打ち込みながらエッジ本体を徐々に曲げ、S字曲線になるように設置してください。

※写真はSED-150をR1000で曲げた社内検証時に撮影したものです。



- ・ 打込アンカーを打ち込みながら、徐々にエッジ本体を曲げてください。

※基点部分は必ずアンカー固定をしてください。



- ・ R1000で曲げたあと、エッジを連結してください。



- ・ 同様に打込アンカーを打ち込みながら、徐々にエッジ本体を曲げ、S字曲線になるようにしてください。