


## EB-50 取扱説明書

第一機材株式会社



用意する物：開閉金具 プラスドライバー

**開け方**

- 1) プラスドライバーでカバー止めビスを外します。
- 2) カバー取手部を持ちカバーを本体から外します。

**閉め方**

- 1) カバー取手部を持ち本体にセットします。
- 2) プラスドライバーでカバー止めビスを締付け固定します。  
止めビスの締付けは対角交互に行ってください。