


MIB-R・MIB-RD 取扱説明書

第一機材株式会社



用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6（2本）
ロック錠用専用鍵MF-43（1本）

開け方

- 1) 開閉金具（MF-43）をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 2) 開閉金具（MF-43）を押し込みながら90°回転させロック錠を取り外して下さい。
- 3) 開閉金具（MF-6）を取手穴に差し込みます。
- 4) 開閉金具（MF-6）を90°回転させます。
- 5) 開閉金具（MF-6）で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

※蓋の裏に目地保護板が設置されていますが、目地の破損等にご注意ください。

閉め方

- 1) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます
- 2) 開閉金具 (MF-6) を 90° 回転させます。
- 3) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら枠の方向へ押してください。
- 4) 開閉金具 (MF-6) で蓋を静かに下して下さい。
- 5) ロック錠を取手穴に差し込んで下さい。
- 6) 開閉金具 (MF-43) をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 7) 開閉金具 (MF-43) を押し込みながら 90° 回転させロック錠をロックして下さい。