


MIB-2・MIB-6・MIB-D・MIB-20D 300～600 取扱説明書
第一機材株式会社




用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6 (2本)
又はスライドハンドルMF-58 (2本)
ロック錠用専用鍵MF-43 (1本)

開け方

- 1) 開閉金具 (MF-43) をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 2) 開閉金具 (MF-43) を押し込みながら90°回転させロック錠を取り外して下さい。
- 3) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます。
- 4) 開閉金具 (MF-6) を90°回転させます。
- 5) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

MIB-D 750・900 取扱説明書

第一機材株式会社



用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6 (2本)
 又はスライドハンドルMF-58 (2本)
 ロック錠用専用鍵MF-43 (1本)

開け方

- 1) 開閉金具 (MF-43) をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 2) 開閉金具 (MF-43) を押し込みながら90°回転させロック錠を取り外して下さい。
- 3) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます。
- 4) 開閉金具 (MF-6) を90°回転させます。
- 5) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

※蓋の裏に目地保護板が設置されていますが、目地の破損等にご注意ください。