



## MT-22P・MT-22PD 取扱説明書

第一機材株式会社



スライドハンドルMF-6 ロック錠用専用鍵MF-43  
専用開閉金具

用意する物：開閉金具 スライドハンドルMF-6 (2本)  
ロック錠用専用鍵MF-43 (1本)

**開け方**

- 1) 開閉金具 (MF-43) をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 2) 開閉金具 (MF-43) を押し込みながら90°回転させロック錠を取り外して下さい。
- 3) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます。
- 4) 開閉金具 (MF-6) を90°回転させます。
- 5) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら手前に引いてください。

## 閉め方

- 1) 開閉金具 (MF-6) を取手穴に差し込みます
- 2) 開閉金具 (MF-6) を  $90^\circ$  回転させます。
- 3) 開閉金具 (MF-6) で蓋を持ち上げながら枠の方向へ押してください。
- 4) 開閉金具 (MF-6) で蓋を静かに下して下さい。
- 5) ロック錠を取手穴に差し込んで下さい。
- 6) 開閉金具 (MF-43) をロック錠に差し込みます。この時、ロック錠の凹部とMF-43の凸部が合うようにして下さい。
- 7) 開閉金具 (MF-43) を押し込みながら  $90^\circ$  回転させロック錠をロックして下さい。