

マンホールカバー MGV-600シリーズ 落下防止梯子・使用説明

2020年7月30日 管理番号：MC5-2007303 製品分類：グランドマンホールカバー

第一機材株式会社

- 

1 落下防止梯子全景です。
- 

2 落下防止梯子のロック部分です。
・ロックが掛かった状態です。
- 

3 摘みを動かして、ロックを解除してください。
- 

4 落下防止梯子のロック部分を両方解除した状態です。
- 

5 落下防止梯子のロック部分側を起こしてください。
- 

6 落下防止梯子を、起こし終わった状態です。
- 

7 落下防止梯子が、受枠の穴にしっかり固定されているか確認してください。
・落下防止梯子を完全に起こした状態で、下方向に押し込んでください。
- 

8 作業完了です。

<落下防止梯子の取外しについて>

- ・落下防止梯子を、取外す際は写真のシャックルを取外し、落下防止梯子を取外してください。