よこ口排水用ドレイン　打込型　施工手順例

1
ドレインの取付け位置を決め、型枠に十字の中心線を引いてください。

2
十字線の中心にφ９の貫通穴を開けてください。

3
穴に座金を差し込み、裏側からナットで固定してください。
固定後に回転防止のために、釘で固定してください。（※1参照）
座金の上下にご注意ください。
（座金に上下の表示あり）

4
固定ボルトを座金にねじ込み、スペーサーを座金にはめ込んでください。

5
ドレイン本体をスペーサーに合わせてセットし、固定金具と蝶ナットで締付け固定します。
ドレイン本体が水平であることをご確認ください。

6-1
施工時のモルタル付着を防止するため、付属の養生シートを本体に貼り付けてください。

6-2
塩ビシート防水用
（鋳鉄製本体塩ビ被覆）
RL-4S-V-Kには付属の
鋼板製養生カバーを蝶ナットで
締め付けてご使用ください。

●注意
養生シートは使用しないでください。
長期間養生シートを貼り続けると、のり残りが出て剥がしづらくなる可能性があります。

※1　釘は座金裏側にセットしてあります。