


後付施工用 (化粧蓋 □600用・角開口)

MHT-SA60S ●質量 2.0kg



マンホール枠取付タラップセット例 ※マンホール受枠は別途となります。


●特 長

- 1.床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。
- 2.タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。
- 3.従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。
- 4.施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。

●使用上の注意点

- 1.危険ですので、乗らないでください!!
- 2.ストッパーは「カチッ」という音と「ロック」したことを必ず確認してください。
- 3.MHT-SA60S(後付施工用)のオールアンカー(支持ブラケット固定用)が、健全なコンクリートスラブに確り固定されていることを確認してください。

●タラップ(把手)構成部品




●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	タラップ(把手)	SUS304	— M10×70
②	支持ブラケット		
③	オールアンカー (ばね座金・座金付)		


●受枠後付施工例図

MT-H・MT-HL・MT-E・MT-ELシリーズ




マンホール枠取付タラップセット例 ※マンホール受枠は別途となります。

MT-5S・MT-5・MT-5S6・MT-5SD・MT-5SL



●受枠先付施工例図

MT-H・MT-HL・MT-E・MT-ELシリーズ




マンホール枠取付タラップセット例
※マンホール受枠は別途となります。


●MHT-SA60S 適用マンホールカバー

適用マンホールカバー	寸 法	ページ
MT-H2S MT-H6S MT-HDS MT-H2SL MT-H6SL MT-HDSL	600	2-1-12
MT-E2 MT-E6 MT-ED MT-E2L MT-E6L MT-EDL	600	2-1-13
MT-5S MT-5S6 MT-5SD MT-5SL	600	2-1-16

打設後の部品取付手順




- ① 受枠がしっかりと後付施工されていることをご確認ください。
または、受枠がしっかりとコンクリートスラブに打込まれていることをご確認ください。



- ② 受枠直下コンクリートスラブ開口が、受枠有効と同じサイズであることをご確認ください。
この時、受枠有効とコンクリートスラブ開口が偏芯していないこともご確認ください。


受枠後付施工

- ③ 切欠き天端面より30mm
(オールアンカー取付け位置は80mm)
下がりのレベルに支持ブラケット天端を合わせた状態で支持ブラケットのアンカー用穴から10.5φキリで下穴を開けオールアンカーを打ち込んでください。




受枠先付施工


- ③ 受枠下端面より10mm
(オールアンカー取付け位置は60mm)
下がりのレベルに支持ブラケット天端を合わせた状態で支持ブラケットのアンカー用穴から10.5φキリで下穴を開けオールアンカーを打ち込んでください。



操作手順




- ① 初動状態。




- ② 支持軸にて回転後斜めガイド孔に沿って下方にスライドさせてストッパーの「カチッ」と言う音を確認してセット完了。




- ③ 使用後はタラップ左下のストッパーのアイナットを引きロックを解除した状態で、タラップを斜めガイド孔に沿って引き上げてください。



- ④ 引き上げた状態で支持軸にて回転させ、タラップを水平に戻してください。



- ④ 取付完了。



- ⑤ 収納状態。
この状態で蓋をセットし完了。