

災害用トイレマンホールカバー施工手順

アルミ鋳物製ベンチ R B E W C – S C


第一機材株式会社

【測量】

荷重条件・地下水位を調査し、理想の施工方法を検討する。


【掘削】

G. L. – 1600、2600×1300
で掘削する。
掘削後、転圧をする。




【便槽設置】

F R P 製の便槽を設置する。
可能であれば、便槽設置後、便槽内に水を張る。
(便槽のズレ防止および、土圧対策のため)
水は施工後、ポンプにて排水する。




【 埋め戻し 】

G. L. - 310まで埋め戻す。
埋め戻しの際、施工後の地盤沈下防止のために厚300毎に転圧しながら埋め戻す。



【 上部碎石基礎 】



碎石を便槽口の周りに $\phi 760$
厚100敷き均す。
敷き均し後、転圧する。



【 コンクリート製台座設置 】

碎石基礎に貼り付けモルタルを施工し、
コンクリート製台座を設置する。



※コンクリート製台座は、正面に対して
下図のように設置してください。



【本体設置】

本体をコンクリート製台座に固定する。

※『前後』の向きがあり
ますので、ご注意
ください。




【仕上げ】

任意の舗装にてG. L.まで仕上げる。

本体内側の吊下げ金具に、テントブースを吊下げる。なお、テントブースが宙吊りにならない様にする。(便槽の底につける)

便器を設置し便座を下ろし、座板+遮水板を設置する。

座板+遮水板を3方向から穴付きボタンボルト (M8×30) 3本で締め付け固定し、南京錠1個を施錠する。



【完成】